
Support plafond inclinable pour écran plat

Manuel d'installation



- Support plafond pour écran LCD/LED/Plasma
- Taille écran : 22 à 42 pouces
- Inclinaison : $-15^{\circ}/+15^{\circ}$
- Rotation : 180°
- Distance au plafond : 525 à 775 mm
- Vesa 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 400x200

Instruction d'installation du montage du support plasma

Avertissement



Avant l'installation de l'appareil, veuillez lire l'ensemble de ce présent document. Les instructions d'installation doivent être lues afin de prévenir des blessures et des dommages matériels. Conservez ces instructions d'installation dans un endroit facile d'accès pour vos consultations futures.

Le fabricant ne sera tenu légalement responsable d'aucun dommage à l'équipement ou de blessure corporelle causés par une mauvaise installation ou utilisation de l'équipement autre que décrite au sein du présent manuel ou par un cas de force majeure, tels un tremblement de terre ou un typhon.

Il est recommandé de ne permettre qu'au personnel qualifié d'installer le support de fixation.

L'installation ou le déplacement du produit doit être accompli par un minimum de 2 personnes afin d'éviter les danger potentiels causés par une chute.

Nous vous prions d'inspecter soigneusement l'emplacement où le support de fixation sera installé :


- N'installez pas le produit près de bouches d'air climatisé ou dans des endroits avec beaucoup de poussières ou de vapeurs toxiques.
- N'installez pas le produit sur une surface incliné.
- N'installez pas le produit à un endroit sujet aux chocs et vibrations
- Installez le produit à un endroit solide pouvant supporter le poids du support et de l'écran.

Laissez un espace suffisant autour de l'écran pour une ventilation adéquate.

Resserrez toutes les vis (n'utilisez pas de force excessive pour éviter d'abîmer les vis ou le filetage).

Puisque le fabricant ne peut en aucun cas contrôler la qualité de l'installation du support, la garantie de produit ne couvre que le support de fixation.

Matériel fournis :



Etape 1 : Montage du support et fixation au plafond




1-Montez la pièce A sur le cadre



2-Montez la pièce B sur le tube 1 et placez le tout contre le plafond afin de tracer les 4 trous de perçage



3-Vissez le cadre sur le tube 2





4- A l'aide de la molette, vissez les tube 1 et 2 à la hauteur souhaitée



5-Fixez le support avec les vis adaptées au type de pladond que vous possédez

Etape 2 : Installation des rails derrière l'écran


- 1 Pour assurer une installation optimale, ce kit inclut des vis de diamètres et de longueurs différents.
- 2 Placez votre écran de télévision sur une surface lisse et plate puis localiser les points de fixation filetés qui sont situés à l'arrière de l'écran.
- 3 Choisissez la longueur de vis correspondant à la profondeur des pas de vis. Vous pouvez vous aider d'une paille ou un cure-dent, en marquant la profondeur avec un stylo.
- 4 Si votre écran a l'arrière incurvé ou si un point de fil de montage est encastré, une entretoise doit être utilisée avec la vis correspondante. Placez alors l'entretoise entre le support de montage et l'écran.
- 5 Selon la taille des trous de l'écran, choisissez les vis et les trous des rondelles correspondants, puis enfiler les de manière aligné.



Etape 3 : Ajustement de l'inclinaison et fixation au cadre

Accrochez les Rails de votre téléviseur sur le dessus du Cadre. Les rails de votre téléviseur peuvent s'incliner de 15 degrés de bas en haut. Puis serrer les molettes pour ajuster la dureté de basculement.

Verrouiller le support avec les vis de sécurité qui se situent en dessous de chaque rail.



Veuillez vérifier si les vis sont bien fixées pour chacune des parties.